

STINGER®

NO Touch FLY TRAP LURE REFILL

- Lures nuisance and filth flies
- No killing agents – flies drown
- Innovative No Touch system delivers hands-free, spill-proof disposal
- Replace the lure after 30 days or as needed

FOR OUTDOOR USE ONLY.
Read entire insert before use.

DIRECTIONS FOR USE

1. Unscrew top of fly trap and remove disposable bag containing fly lure.
2. Click mechanism into top of fly trap to secure disposable bag/lure. Screw top back on to fly trap container.
3. Add water where indicated on top of trap and fill to "Water" fill line on side of trap.
4. Hang trap outside anywhere you have a fly problem – near decks/patios, cook-out areas, trash areas, animal enclosures, compost piles, campsites and more.
5. Fly lure will activate within 24-36 hours. When ready to dispose of the contents (when full, dried out or ready to replace), simply remove fly trap from hanging implement, unscrew top to remove, hold contents over trash and press both top tabs at the same time. Disposable bag will seal upon release and falls into trash for collection.
6. To re-use decorative trap, simply grab a refill and repeat steps 2-4.

ACTIVE INGREDIENTS:

SUCROSE.....	60.0%
POWDERED EGGS.....	30.0%
YEAST EXTRACT	10.0%
TOTAL	100.0%

CAUTION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

This product has not been registered by the U. S. EPA. Kaz USA, Inc. represents that this product qualifies for exemption from registration under FIFRA.

Hanging loop for easy placement. Fits Shepherd's hook up to 1/2" in diameter.

Bag-release tabs - delivers hands-free, spill-proof disposal!

Disposable bag with lure - click-in to use, seals on release!

Water fill line

Decorative, reusable trap - disguises unsightly contents.



USEFUL TIPS

- Hang trap in well-ventilated areas.

IMPORTANT: Lure contains natural, food-based ingredients and no chemicals and takes 24-36 hrs. to activate. Set out trap at least 1 day prior to any event in order for activation to begin.

- Once activated, the lure will smell, so place trap 10-20 ft. from activity area to lure flies away.
- When it is hot outside, place trap in a shaded area.
- When it is cooler outside, place traps in sun-exposed areas.

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE: Store fly lures in a cool, dry place out of reach of children until ready for use.

DISPOSAL: When ready to discard contents, the unique bag release/sealing mechanism delivers No Touch, spill-proof disposal with 1 easy step. Simply unscrew top and press both top tabs to release contents directly into the trash – no spills, no mess!

CLEANING

If preferred, the decorative trap can be cleaned using regular dish detergent and a sponge or scrubber.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Always wash hands thoroughly after handling fly trap. NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.



Smart phone users scan to learn more

30 Grams per lure • Made in the China for Kaz USA, Inc. • 250 Turnpike Road • Southborough, MA 01772
www.StingerProducts.com • info@StingerProducts.com
Stinger is a Registered Trademark of Kaz USA, Inc.

31ISBT10191

STINGER®

NO Touch REPUESTO DE SEÑUELO PARA ATRAPA MOSCAS

- *Atrae a las sucias y molestas moscas*
- *Sin agentes exterminadores – las moscas son atraídas.*
- *Sistema Innovador Sin Contacto ofrece eliminación de desechos a prueba de derrames, sin usar las manos.*
- *Cambie el señuelo después de 30 días o según sea necesario.*

SÓLO PARA USO EN EXTERIORES. Lea todo el documento antes de usar.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desenrosque la tapa del atrapa moscas y quite la bolsa desechable con el señuelo para moscas
2. Encaje el mecanismo en la tapa del atrapa moscas para asegurar la bolsa desechable/señuelo. Vuelva a enroskar la tapa en el contenedor del atrapa moscas.
3. Agregue agua donde se indica en I a tapa de la trampa y llene hasta la línea de llenado de "Agua" a un lado de la trampa.
4. Cuelgue la trampa en el exterior donde tenga problema de moscas – cerca de terrazas/patios, áreas de comida al aire libre, áreas de basura, recintos de animales, áreas de composta, campamentos y más.
5. El señuelo para moscas se activará en 24-36 horas. Cuando esté listo para desechar el contenido (cuando esté lleno, seco o listo para reemplazo), simplemente quite el atrapa moscas del dispositivo para colgar, desenrosque la tapa para retirar, sostenga el contenido sobre la basura y presione al mismo tiempo las dos lengüetas superiores. Bolsa desechable sellará tras su liberación y cae en la basura para la colección.
6. Para volver a usar la trampa decorativa, simplemente tome un repuesto y repita los pasos 2-4.



INGREDIENTES ACTIVOS:

SACAROSA	60.0%
HUEVO EN POLVO.....	30.0%
EXTRACTO DE LEVADURA	10.0%
TOTAL	100.0%

PRECAUCIÓN
MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

Lazo para colgar para fácil colocación. Adecuado para gancho tipo Pastor hasta de 1/2 pulg. de diámetro.

Lengüetas de liberación - iofrece eliminación de desechos sin contacto, sin derrames!

Bolsa desechable con señuelo - iencaje para usar, se sella al liberar!

Línea de llenado de agua

Trampa decorativa, reutilizable – disfraza el contenido desagradable.



CONSEJOS ÚTILES

- Cuelgue la trampa en áreas bien ventiladas.

IMPORTANTE: El señuelo contiene ingredientes naturales, a base de alimentos y sin químicos, y necesita 24-36 hrs. para activarse. Instale la trampa al menos 1 día antes de cualquier evento para comenzar la activación.

- Una vez activado, el señuelo olerá, así que coloque la trampa a 3-6 mts. para atraer las moscas lejos de área de actividad.
- Cuando esté caliente en el exterior, coloque la trampa en un área sombreada.
- Cuando esté más frío en el exterior, coloque la trampa en áreas expuestas al sol.

ALMACENAJE Y ALMACENAJE DE DESECHOS:

Almacene los señuelos para moscas en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños hasta que esté listo para su uso.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS: Cuando esté listo para desechar el contenido, el exclusivo mecanismo de liberación/sellado de bolsa ofrece eliminación de desechos a prueba de derrames, Sin Contacto en 1 sólo paso. ¡Simplemente desenrosque la tapa y presione las dos lengüetas superiores para liberar el contenido directamente en la basura – sin derrames, sin ensuciarse!

LIMPIEZA Si lo prefiere, la trampa decorativa puede limpiarse usando detergente para vajillas y una esponja o estropajo.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN Siempre lave minuciosamente sus manos después de manipular el atrapa moscas. **AVISO:** En la medida compatible con la ley aplicable, el comprador asume toda responsabilidad por la seguridad y el uso no conforme a las instrucciones.



Usuarios de teléfonos inteligentes
escanear para obtener más información

30 gramos por señuelo • Hecho en China para Kaz USA, Inc. • 250 Turnpike Road • Southborough, MA 01772
www.StingerProducts.com • info@StingerProducts.com
Stinger es una Marca Registrada de Kaz USA, Inc.

3118BT10191